PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
COJÍN MASAJEADOR
MM-5405C

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 2
DESCRIPCIÓN 2
CONTROLES 3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 4
INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO 4
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 4

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS

- Masaje Shiatsu para el cuello; posición de 7 cm ajustada automáticamente por el controlador.
- 4 rodillos con calefacción infrarroja para masajear toda la espalda.
- Rodillos que se mueven de arriba hacia abajo por toda la espalda.
- 3 niveles de ajuste de temperatura.
- 3 secciones de desplazamiento por la espalda: toda la espalda, parte superior, parte inferior.
- Silla con vibración; diseño de cremallera especial.
- Silla con relleno de espuma.
- Apagado automático después de 15 minutos.
- Suministro de energía con adaptador y conector para el automóvil.
- Controlador manual con micro-computador.

Nota: Para mantener la unidad en las mejores condiciones de uso se sugiere no utilizarla más de 30 minutos cada vez, y permitir un receso de 30 minutos.

DESCRIPCIÓN



CONTROLES

Encender: Enciende y apaga la unidad.
Shiatsu: Masaje Shiatsu para la espalda.
Completo: Masajea la cabeza moviéndose hacia arriba y hacia abajo por toda la espalda.
Superior: Masajea la cabeza moviéndose hacia arriba y hacia abajo por la espalda superior.
Inferior: Masajea la cabeza moviéndose hacia arriba y hacia abajo por la espalda inferior.
Cuello: Masaje Shiatsu para el cuello.
Arriba: Ajusta la posición del masaje para el cuello hacia arriba.
Abajo: Ajusta la posición del masaje para el cuello hacia abajo.
Calor: Ajusta el modo de calor para la espalda.
Vibración: Masaje con vibración para la silla.



Voltaje 12V – 4A
Potencia 48W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Coloque la silla masajeadora en una posición adecuada.
- Conecte el cable de corriente de la unidad en un tomacorriente AC. Se escuchará un sonido indicando que recibe energía, y todos los indicadores LED del control remoto se encienden por 2 segundos. La unidad está ahora en modo de standby.
- Presione el botón de encendido.
- Utilice los distintos botones según las necesidades de masaje.
- Puede ajustar un temporizador de 15 minutos, y la silla se detendrá después de este tiempo. Al terminar, escuchará 3 sonidos de alarma.
- Al terminar, desconecte el cable de poder.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No masajee áreas de su cuerpo donde tenga traumas o laceraciones.
- Al comenzar a usar esta silla para masajes, utilícela por poco tiempo, y gradualmente aumente según sus necesidades. Si siente que el masaje es muy intenso, se sugiere que utilice una toalla para aminorar la intensidad.
- Utilice la silla por un periodo máximo de 30 minutos.
- Si al utilizar la unidad percibe alguna condición de funcionamiento anormal, detenga su uso y haga que sea revisada.
- Recuerde apagar y desconectar la unidad después de utilizarla.
- Desconecte el cable de energía con suavidad.
- Utilice una prenda suave con un poco de detergente neutro para limpiar la unidad.
- No utilice ni almacene la silla en un lugar con mucha humedad o calor.
- Si usted está recibiendo algún tratamiento médico o tiene alguna condición física importante consulte con su médico si es posible utilizar la silla.
- Si la silla es salpicada de forma accidental por agua o algún otro líquido, apague y desconecte la unidad.
- No utilice la silla cerca de fuentes de calor.
- No se recomienda utilizar la silla 1 hora antes o después de las comidas.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no funciona	Verifique la conexión eléctrica. Asegúrese de haber presionado el botón de encendido.
El masaje se siente muy fuerte o muy suave	Asegúrese de poner la silla en un ángulo correcto. Verifique el nivel de ajuste.
Se escucha un ligero ruido al utilizarla	Es un sonido normal de operación, y no representa un problema.

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
ASSENTO MASSAGEADOR
MM-5405C

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 2
DESCRIÇÃO 2
CONTROLES 3
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 4
INSTRUÇÕES DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO 4
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 4


CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

CARACTERÍSTICAS

- Massagem Shiatsu no pescoço; posição de 7 cm ajustada automaticamente pelo controlador.
- 4 rolos com aquecimento infravermelho para massagear as costas.
- Rolos que se movem para cima e para baixo por todas as costas.
- 3 níveis de ajuste de temperatura.
- 3 seções de rolagem para as costas: parte traseira completa, parte superior, parte inferior.
- Assento com vibração; Projeto especial do zipper.
- Assento com recheio de espuma.
- Desligamento automático após 15 minutos.
- Adaptador de alimentação e conector para carro.
- Controlador de mão com microcomputador.

Nota: Para manter o aparelho nas melhores condições, sugere-se a não utilizar mais de 30 minutos, e permitir intervalo de 30 minutos.

DESCRIÇÃO



CONTROLES

Ligar: Liga e Desliga o aparelho.
Shiatsu: Massagem Shiatsu nas costas.
Completo: Massagem na cabeça se movendo para cima e para baixo na parte das costas.
Superior: Massagem na cabeça se movendo para cima e para baixo na parte superior das costas.
Inferior: Massagem na cabeça se movendo para cima e para baixo na parte inferior das costas.
Pescoço: Massagem Shiatsu para o Pescoço.
Acima: Ajusta a posição de massagem para o pescoço para cima.
Abaixo: Ajusta a posição de massagem para o pescoço para baixo.
Calor: Ajusta o modo de Calor para as costas.
Vibração: Massagem com Vibração para o assento.



Tensão 12V – 4A
Potência 48W

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Coloque o assento massageador numa posição apropriada.
- Conecte o cabo de alimentação do aparelho a uma tomada AC. Um som será ouvido indicando que recebe a energia, e todos os indicadores LED do controle remoto estão acesos por 2 segundos. O aparelho esta agora em modo de standby.
- Pressione o botão de ligar.
- Use os botões segundo as necessidades de massagem.
- Você pode definir um temporizador para 15 minutos, e o assento vai parar após este tempo. Quando terminar, você vai ouvir 3 sons de alarme.
- Quando terminar, retire o cabo de alimentação.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Não massageie áreas do seu corpo que você tem trauma ou lacerações.
- Quando você começar a usar este assento de massagem, use-o por um tempo curto, e aumentar gradualmente de acordo com suas necessidades. Se você acha que a massagem é muito intensa, é sugerido que você use uma toalha para diminuir a intensidade.
- Use o assento por um período máximo de 30 minutos.
- Quando estiver usando o aparelho e detecta uma condição de operação anormal, pare de usá-lo e faça que seja revisado.
- Lembre-se de desligar e desconectar o aparelho após o uso.
- Desconecte o cabo de alimentação com cuidado.
- Use um pano macio com um pouco de detergente neutro para limpar o aparelho.
- Não use ou guarde o assento em um lugar com alta umidade ou calor.
- Se você estiver recebendo qualquer tratamento médico ou tiver alguma condição física significativa, verifique com o seu médico se você pode usar o assento.
- Se o assento for acidentalmente salpicado com água ou outros líquidos, desligue e desconecte o aparelho.
- Não utilize o assento perto de fontes de calor.
- Não é recomendável usar o assento 1 hora antes ou após as refeições.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda a inspeção, manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	Verifique a conexão elétrica. Certifique-se de pressionar o botão de energia.
A massagem é muito dura ou muito mole	Não se esqueça de colocar o assento num ângulo correto. Verifique o nível de ajuste.
Um leve ruído é ouvido ao usar	É um som de funcionamento normal, e não é um problema.

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.